

### FX1NC/FX2NC/FX3UC/FX1N/FX2N/FX3U系列 FX1NC/FX2NC/ FX3UC/FX1N/FX2N/FX3U Series

**XHM20T18-01L-MB**  
P. 73 I/O A,B,C 1,2,3,4 LED

**XSHM20-01**  
P. 76 I/O A,B,C 1,2,3,4

**XRE-4BND-DC24V**  
P. 98 Relay 6A Wire 5

**XSRM108-02-MB**  
P. 90 Relay 5A A,B,C 1,2,3

**XSHM20T18-02-MB**  
P. 72 I/O A,B,C 1,2,3,4

**XM-WHH20/XX**

**FX1NC-16MT/32MT** ①  
**FX2NC-16MT/32MT/64MT/96MT** ②  
**FX3UC-16MT/32MT/64MT/96MT** ③  
**FX2NC-10GM/20GM** ④  
**FX1N/FX2N/FX3U** ⑤

**XM-WHH20/XX-P**

**XSRM116-02-MB**  
P. 90 Relay 5A A,B,C 1,2,3

**XHM20-01**  
P. 77 I/O A,B,C 1,2,3,4

**XSHM20-02**  
P. 76 I/O A,B,C 1,2,3,4

**XRM108-01**  
P. 94 Relay 16A Wire 5

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A A,B,C 1,2,3

### Q/L 系列 Q/L Series

**XSHM40-01**  
P. 76 I/O A,B 1,2,3,4,5,6

**XHM40-01**  
P. 77 I/O A,B 1,2,3,4,5,6

**XSRM132-02A**  
P. 92 Relay 10A A,B 2,4

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A F

**XM-WHFP/WHH40/XX-R**

**MB-WHFP/WHH40/XX-RN**

**XM-WHF/WHH40/XX-R**

**MB-WHF/WHH40/XX-RN**

**XSHM40-02**  
P. 76 I/O A,B 1,2,3,4,5,6

**XM-WHF40/XX**

**QX41/QX42/QX71/QX72** ①  
**QY41P/QY42P/QY71P/QH42** ②  
**LX41C4/LX42C4/LD62** ③  
**LY41NT1P/LY42NT1P** ④  
**QD70/QD75/QD77** ⑤  
**LD75P4/LD75D4** ⑥

**XM-WHFP40/XX**

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A A,B 2,4

**XSHM40T34-02-MB**  
P. 72 I/O A,B 1,2,3,4,5,6

**XM-WHF/WHFP40/XX**

**XM-WHH20/XX-R**

**XSRM132-02-MB**  
P. 90 Relay 5A A,B 2,4

**XHM40T34-01L-MB**  
P. 73 I/O A,B 1,2,3,4,5,6 LED

**XSF40-02**  
P. 83 I/O C,D,E 1,2,3,4,5,6

**XFM40-01**  
P. 83 I/O C,D,E 1,2,3,4,5,6

**SNRM132-02N (NPN)**  
Relay 6A G,H 2,4

**XSRM116-02-MB**  
P. 90 Relay 5A A,B 2,4

**XSRM108-02-MB**  
P. 90 Relay 5A F

### CJ1/CJ2/CS1/C200H 系列(輸入) CJ1/CJ2/CS1/C200H Series (Input)

**XHM40-01**  
P. 77 Input A,B 1,3,4 D,E 2  
A XM-WHFP/WHH40/XX-R  
B XM-WHF/WHH40/XX-R  
C XM-WHFP40/XX

**XSHM40-01**  
P. 76 Input A,B 1,3,4 D,E 2

**XSHM40-02**  
P. 76 Input A,B 1,3,4 D,E 2  
D XM-WHH40/XX-R  
F OM-WHH40/XX-R0  
E XM-WHH40/XX-PR  
G OM-WHH40/XX-PR0

**XSHM40T34-02-OMI**  
P. 74 Input A,B 1,3,4

**XHM40T34-01L-OMI**  
P. 75 Input A,B 1,3,4 F,G 2 LED

**CJ1W-ID231/ID261/MD261** 1  
**CJ1W-ID232/ID233/ID262/MD263** 2  
**CS1W-ID231/ID261** 3  
**C200H-ID216/ID217/ID218/ID219** 4

**XFM40-01**  
P. 83 I/O C 2

**XSFM40-02**  
P. 83 I/O C 2

### CJ1/CJ2/CS1/C200H 系列(輸出) CJ1/CJ2/CS1/C200H Series (Output)

**XSHM40-01**  
P. 76 Output A,B 1,3,4 F,G 2

**XHM40-01**  
P. 77 Output A,B 1,3,4 F,G 2

**XSRM132-02A**  
P. 92 Relay 10A H,J 1,3,4 L 2

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A K  
XM-WHH20/XX-R

**XSHM40-02**  
P. 76 Output A,B 1,3,4 F,G 2  
A XM-WHFP/WHH40/XX-R  
H OM-WHFP/WHH40/XX-R0  
M OM-WHFP/WHH40/XX-RN  
B XM-WHF/WHH40/XX-R  
J OM-WHF/WHH40/XX-R0  
N OM-WHF/WHH40/XX-RN

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A H,J 1,3,4 L 2

**XSRM132-02-OM**  
P. 99 Relay 5A A,B 1,3,4 G 2

**XSRM116-02-MB**  
P. 90 Relay 5A H,J 1,3,4 L 2  
XM-WHH20/XX-R

**XSRM108-02-MB**  
P. 90 Relay 5A K

**XSHM40T34-02-OMO**  
P. 74 Output A,B 1,3,4

**XHM40T34-01L-OMO**  
P. 75 Output A,B 1,3,4 LED

**CJ1W-OD231/OD261/MD261** 1  
**CJ1W-OD233/OD234/OD263/OD232/OD262/MD263** 2  
**CS1W-OD231/OD261** 3  
**C200H-OD218/OD219** 4

**XSRM132-02N (NPN)**  
Relay 6A M,N 1,3,4 P 2

**XSFM40-02**  
P. 83 Output C,D,E 1,3,4

**XFM40-01**  
P. 83 Output C,D,E 1,3,4

### FP0/FP0R/FP Σ系列(MIL10P) FP0/FP0R/FP Σ Series (MIL10P)

**XSHM20-01**  
P. 76 I/O B,D 1,2,3

A PS-WHH20/XX-R0  
B PS-WHH20/XX-R1  
C PS-WHH20/XX-R2  
D PS-WHH20/10/XX-R0

**XRE-4BND-DC24V**  
P. 98 Relay 6A Wire 4,5

**XSRM108-02-MB**  
P. 90 Relay 5A A,D 1,2,3

**XSHM20-02**  
P. 76 I/O A,B,C 1,2,3,4

**FP0R-C16/C32/T32/F32**  
1  
2  
3  
4  
5  
FP0R-E8/E16/E32  
FPG-C32/C28  
FP0R-C10/C16  
FPG-C24

**XSRM116-02-MB**  
P. 90 Relay 5A C 1,2,3

**XHM20-01**  
P. 77 I/O B,D 1,2,3,4

**XRM104-01**  
P. 94 Relay 16A Wire 4,5

**XRM108-01**  
P. 94 Relay 16A Wire 4,5

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A C 1,2,3

### FP7/FP2/FP2SH/FP Σ系列 (MIL40P) FP7/FP2/FP2SH/FP Σ Series (MIL40P)

**XSHM40-01**  
P. 76 I/O A,B 1,2,3,4,5,6,7

A XM-WHH40/XX-R  
C PS-WHH40/XX-R0

**XSRM132-02A**  
P. 92 Relay 10A C,D 2,4,5

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A

**XSHM40-02**  
P. 76 I/O A,B 1,2,3,4,5,6,7

**AFP. 7X32D2/AFP. 7X64D2/AFP. 7XY64D2T** 1  
**AFP. 7Y32T/AFP. 7Y64T/AFP. 7XY64D2T** 2  
**FP2-X32D2/X64D2** 3  
**FP2-Y32T/Y32P/Y64T/Y64P** 4  
**FP2-XY64D2T/XY64D2P/XY64D7T/XY64D7P** 5  
**FP2-PP21/PP22/PP2L/PP41/PP42/PP4T/PP4L** 6  
**FPG-XY64D2T/XY64D2P** 7

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A C,D 2,4,5

**XSRM132-02-MB**  
P. 90 Relay 5A C,D 2,4,5

**XHM40-01**  
P. 77 I/O A,B 1,2,3,4,5,6,7

**SNRM132-02N (NPN)**  
Relay 6A E,F 2,4,5

**XSRM108-02-MB**  
P. 90 Relay 5A



### S7-300 系列 (20P) S7-300 Series (20P)

**XSHM20-01**  
P. 76 I/O A.B 1,2,3,4

**XRM108-01**  
P. 94 Relay 16A Wire 3,4

**XSRM108-02-MB**  
P. 90 Relay 5A E.F 4

**XSHM20-02**  
P. 76 I/O A.B 1,2,3,4

**XM-WHH20/XX-R**  
**SM-WHH20/XX-R**

**XHM20-01**  
P. 77 I/O A.B 1,2,3,4

**XRM116-01**  
P. 94 Relay 16A Wire 3,4

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A C.D 3

**XSRM116-02-MB**  
P. 90 Relay 5A C.D 3

**6ES7321-1BH02-0AA0/6ES7321-1BH10-0AA0** ①  
**6ES7321-7BH01-0AB0/6ES7321-1BH50-0AA0** ②  
**6ES7322-1BH01-0AA0/6ES7322-1BH10-0AA0** ③  
**6ES7323-1BL01-0AA0** ④

### S7-300 系列 (40P) S7-300 Series (40P)

**XSHM40-01**  
P. 76 I/O A.B 1,2 G.H 3,4,5

**XRM108-01**  
P. 94 Relay 16A Wire 2,4,5

**XSRM132-02A**  
P. 92 Relay 10A C.D 2 J.K 4,5

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A

**XSRM116-02A**  
P. 92 Relay 10A C.D 2 J.K 4,5

**XSRM132-02-MB**  
P. 90 Relay 5A C.D 2 J.K 4,5

**XSRM116-02-MB**  
P. 90 Relay 5A C.D 2 J.K 4,5

**XSHM40-02**  
P. 76 I/O A.B 1,2 G.H 3,4,5

**XM-WHFP/WHH40/XX-R**  
**SM-WHFP/WHH40/XX-R**

**XM-WHF/WHH40/XX-R**  
**SM-WHF/WHH40/XX-R**

**XM-WHH40/XX-ST**  
**SM-WHH40/XX-ST**

**XM-WHH40/XX-STN**

**SM-VIP/WHH40/XX-R**  
**SM-VIP/WHH40/XX-RN**

**SM-VIP/WHH40/XX-RN**

**6ES7321-1BP00-0AA0** ①  
**6ES7322-1BP00-0AA0/6ES7322-1BP50-0AA0** ②  
**6ES7321-1BL00-0AA0/6ES7321-1CH00-0AA0** ③  
**6ES7322-1BL00-0AA0** ④  
**6ES7323-1BL00-0AA0** ⑤

**XSRM132-02N (NPN)**  
Relay 6A E.F 2 L.M 4,5

**XSRM116-02-MB**  
P. 90 Relay 5A C.D 2 J.K 4,5

## VIP/WHH20/□□-R

西門子S7 VIP轉接綫 Siemens S7 VIP Cable



| 控制器端 PLC End   | 綫材規格 Wire Size | 轉接板端 Interface Module End |
|----------------|----------------|---------------------------|
| 392-1AJ00-0AA0 | 28AWG*10P      | PLC-20R                   |
| 標準長度 Length    | 1M、3M、5M、10M   |                           |

## VIP/WHH20/□□-P

西門子S7 VIP轉接綫 Siemens S7 VIP Cable



| 控制器端 PLC End   | 綫材規格 Wire Size | 轉接板端 Interface Module End |
|----------------|----------------|---------------------------|
| 392-1AJ00-0AA0 | 28AWG*10P      | PLC-20P                   |
| 標準長度 Length    | 1M、3M、5M、10M   |                           |

## VIP/WHH40/□□-R

西門子S7 VIP轉接綫 Siemens S7 VIP Cable



| 控制器端 PLC End   | 綫材規格 Wire Size | 轉接板端 Interface Module End |
|----------------|----------------|---------------------------|
| 392-1AM00-0AA0 | 28AWG*20P      | PLC-40R                   |
| 標準長度 Length    | 1M、3M、5M、10M   |                           |

## VIP/WHH40/□□-P

西門子S7 VIP轉接綫 Siemens S7 VIP Cable



| 控制器端 PLC End   | 綫材規格 Wire Size | 轉接板端 Interface Module End |
|----------------|----------------|---------------------------|
| 392-1AM00-0AA0 | 28AWG*20P      | PLC-40P                   |
| 標準長度 Length    | 1M、3M、5M、10M   |                           |

## WHF/WHH40/□□-R

FCN PLC轉接綫 FCN PLC Cable



| 控制器端 PLC End | 綫材規格 Wire Size | 轉接板端 Interface Module End |
|--------------|----------------|---------------------------|
| 1473381-1    | 28AWG*20P      | PLC-40R                   |
| 標準長度 Length  | 1M、3M、5M、10M   |                           |

## WHF/WHH40/□□-P

FCN PLC轉接綫 FCN PLC Cable



| 控制器端 PLC End | 綫材規格 Wire Size | 轉接板端 Interface Module End |
|--------------|----------------|---------------------------|
| 1473381-1    | 28AWG*20P      | PLC-40P                   |
| 標準長度 Length  | 1M、3M、5M、10M   |                           |

## WHFP/WHH40/□□-R

FCN PLC轉接綫 FCN PLC Cable



| 控制器端 PLC End | 綫材規格 Wire Size | 轉接板端 Interface Module End |
|--------------|----------------|---------------------------|
| 1903404-1    | 28AWG*20P      | PLC-40R                   |
| 標準長度 Length  | 1M、3M、5M、10M   |                           |

## WHFP/WHH40/□□-P

FCN PLC轉接綫 FCN PLC Cable



| 控制器端 PLC End | 綫材規格 Wire Size | 轉接板端 Interface Module End |
|--------------|----------------|---------------------------|
| 1903404-1    | 28AWG*20P      | PLC-40P                   |
| 標準長度 Length  | 1M、3M、5M、10M   |                           |